

DREAMSTICK X

USER MANUAL

+

TIPS

www.reedin.com

Reedin[®]



UWAGA

- Jeżeli nie potrafisz jeszcze pływać na latawcu lub czujesz się niepewnie, musisz uczęszczać do licencjonowanej szkoły kitesurfingu, aby nauczyć się podstaw.
- Zawsze testuj zrywkę przed każdą sesją, aby upewnić się, że działa poprawnie i wiesz, jak ją aktywować.
- Powinieneś wychodzić pływać tylko wtedy, gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej i nie cierpisz na żadne schorzenia, które mogłyby uniemożliwić uprawianie tego sportu.
- Zawsze zachowuj ostrożność, aby nie narażać siebie ani innych.
- Nie stwarzaj zagrożenia dla bezpieczeństwa osób postronnych.
- Bądź świadomy ryzyka, które podejmujesz, i ograniczaj je do minimum.
- Lataj latawcem wyłącznie nad otwartą wodą, bez przeszkód. Nigdy nad lądem.
- Lataj na latawcu tylko wtedy, gdy jesteś dobrym pływakiem i masz na sobie kamizelkę asekuracyjną PFD zatwierdzoną przez Coast Guard.

UWAGA

Używaj leasha do latawca wyposażonego w zrywkę, aby w razie nieprzewidzianej sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć się od sprzętu.

Nigdy nie lataj latawcem w pobliżu linii energetycznych, słupów telefonicznych, lotnisk, ulic, budynków, drzew ani zatłoczonych miejsc.

Jeżeli używasz leasha do deski, noś kask.


UWAGI

Zawsze testuj zrywkę przed każdą sesją, aby upewnić się, że działa poprawnie i że wiesz, jak ją aktywować.

Aby zapewnić idealne samoczynne odkręcanie się systemu podczas pływania oraz maksymalnie wydłużyć żywotność monobloku, zawsze płucz ceramiczne łożysko kulkowe przed każdą sesją i upewnij się, że obraca się swobodnie przed rozpoczęciem pływania.

Odwiedź stronę www.reedin.com aby znaleźć instrukcje dotyczące DreamStickX oraz innych produktów Reedin.

JAK UŻYĆ ZRYWKI



Aby się wypiąć:

Po prostu chwycić i popchnij czerwony uchwyt od siebie i puść, gdy zrywka się odsepnie.

KONSERWACJA KRĘTLIKA

Aby zapewnić prawidłowe działanie technologii Auto Swivel, zawsze sprawdzaj, czy krętlik obraca się swobodnie. Jeżeli wyczujesz jakikolwiek opór, po prostu przepłucz go w wodzie, jednocześnie obracając go ręcznie w przód i w tył, aż ponownie zacznie obracać się idealnie płynnie.



PODŁĄCZANIE PRZEDNICH LINEK




Podczas podłączania linek:

1. Upewnij się, że ani przednie linki, ani linki depowera oraz bezpieczeństwa nie są wzajemnie skręcone.
2. Zlokalizuj oznaczenie „LEFT” na rozgałęzieniu Y – wskazuje ono lewą przednią linkę latającą, którą należy podłączyć do lewego przedniego pigtaila na latawcu.


NAWIJANIE LINEK

Aby zapobiec niepożądanemu zużyciu monobloku depowera, **NIGDY** nie nawijaj monobloku wokół drążka podczas przechowywania DreamStickX. Zamiast tego **ZAWSZE** pozostaw go swobodnie zwisającym z dolnej części centralnego elementu baru oraz unikaj tworzenia na nim załamania.



REGULACJA BARU

Aby uzyskać dostęp do regulatora długości baru w celu wytrzymowania tylnych linek lub regulacji szerokości baru, delikatnie pociągnij bar w dół, opierając go o twardą powierzchnię – spowoduje to wysunięcie czerwonego elementu regulacyjnego przez pływak.




KONSERWACJA LINKI BEZPIECZEŃSTWA



Jeżeli najczęściej wykonujesz loopy latawcem w jedną stronę i/lub rotacje zawsze w tym samym kierunku, upewnij się, że linka bezpieczeństwa nie jest skręcona. Jeżeli do tego dojdzie, odkręć linkę, obracając ją palcami poniżej zrywki. Zapewni to możliwie najdłuższą żywotność systemu.

KOMPONENTY DREAMSTICK X

1. Lewy tylny pigtail (czerwony)
2. Lewy przedni pigtail (czerwony)
3. Prawy przedni pigtail (biały)
4. Prawy tylny pigtail (biały)
5. Przedłużki linek 2 m
6. Linki 22 m
7. Stoper Y
8. Rozgałęzienie Y z czerwoną kropką po lewej stronie
9. Linka bezpieczeństwa
10. Linka trymu depower'a
11. Knaga
12. Uchwyt linki trymu
13. Monoblok depowera
14. Pływak
15. Gumka bunge
16. Regulator szerokości baru
17. Drażek baru i grip
18. Głowica obrotowa
19. Uchwyt zrywki typu „push away”
20. Chicken finger
21. Chicken loop
22. Pierścień leasha
23. Ceramiczne łożysko kulkowe
24. Leash
25. Uchwyt zrywki leash'a typu „push away”



UWAGI

- DreamStickX jest dostarczany z białym łącznikiem w pudełku, który jest przeznaczony do używania, gdy chcesz skrócić linki do 12 lub 11 m.
Nie zgub go.

Sprawdź stronę www.reedin.com/dreamstick-x, aby uzyskać instrukcje dotyczące przełączania DreamStickX na krótsze linki.

- Rozkładając QuickRelease, uważaj, aby nie upuścić ceramicznych kulek.
W przypadku ich zgubienia, pamiętaj, że w pudełku znajdują się zapasowe ceramiczne kulki.